

CONTROLUL TOTAL AL PIVOȚILOR LA DEGETUL MIC AL DVS.



Tehnologie avansată pe un ecran compact.


Valley[®] ICON5[™] vă aduce în prim plan toate funcțiile din meniuri. Cu simple butoane tactile soft și o interfață tactilă ușor de utilizat la punctul de pivotare, puteți comanda pivotul central cu eficiență și precizie. ICON5 vă oferă tehnologie robustă într-un ecran compact.




Butoane tactile soft intuitive

Funcții esențiale

- Afișaj cu ecran tactil complet color, de 5 inci
- Interfață intuitivă pentru utilizator
- Butoane tactile soft pentru selectarea funcțiilor și navigare
- Dispozitiv AgSense[®] activat – AgSense ICON Link instalat în mod standard*
- Compatibil cu BaseStation3[™]*
- Dotat cu Irigare cu rată variabilă (Variable Rate Irrigation – VRI)
- Monitorizarea furtului de cablu*



Programarea aspersoarelor de capăt



Programarea controlului vitezei VRI

*Este necesar hardware sau abonament suplimentar.

O combinație complexă de navigare cu taste tactile soft și control maxim.

Butoanele tactile soft de la Valley ICON5 asigură interacțiunea simplă cu panoul de comandă, sporindu-vă încrederea la punctul de pivotare. Structura simplă și rapidă a meniului ecranului tactil oferă control maxim, de la setarea funcțiilor de bază la prescripțiile VRI și programele cu pași.

AgSense ICON Link este inclus standard la toate panourile de comandă ICON. Dacă utilizați BaseStation3, panoul de comandă va fi livrat gata de a fi integrat cu ușurință cu BaseStation3.

Setăm standardul

Fiecare panou de comandă ICON5 este dotat cu:

- Ecran principal care poate fi particularizat
- Pregătit pentru poziționare GPS
- Mers înapoi automat/oprire automată



O interfață impecabilă și accesul la date în timp real sunt disponibile pe toate dispozitivele dvs., de oriunde din lume.



MONITORIZARE

Accesați starea în timp real a pivotului și alte date.



CONTROL

Controlați utilajul de irigații de pe telefonul mobil, tableta sau computerul dvs.



RAPOARTE

Învățați din trecut cu ajutorul datelor din istoric, disponibile în formate ușor de citit, care pot fi particularizate.

PANOU

Funcții ICON5

	Monitori-zare	Control
Interfață cu ecran tactil	✓	✓
Ecran principal care poate fi particularizat	✓	✓
Stare de alarmă privind furtul de cablu*	✓	
Pornire/oprire pivot	✓	✓
Tensiune	✓	
Direcție	✓	✓
Poziție	✓	
Repornire automată	✓	✓
Mers înapoi automat/oprire automată	✓	✓
Siguranța	✓	
Diagnostiche	✓	
Adâncime de aplicare	✓	✓
Viteză	✓	✓
Apă pornită/oprită	✓	✓
Poziție oprire în poziție prestabilită	✓	✓
VRI pornită/oprită	✓	✓
Control viteză VRI		✓
Control zonă VRI		✓
Control VRI IS*		✓
Aspersoare de capăt	✓	✓
Programe în rulare	✓	
Ore/Rotație	✓	
Ieșiri auxiliare	✓	✓
Stare blocare panou	✓	✓
Mod de service temporizat	✓	✓
Oprire la tensiune redusă	✓	✓
Oprire la presiune înaltă/redușă*	✓	✓
Actualizări software panou prin USB	✓	✓
Stare alarme reprezentată grafic	✓	
Control croazieră		✓
Control programe de sector		✓
Control programe cu pași		✓
Monitorizare/oprire din cauza presiunii pneurilor*	✓	✓
Control programe după dată și oră	✓	✓
Control programe după debit*	✓	✓
Control programe după presiune*	✓	✓
Control programe după viteză vântului*	✓	✓
Control programe după temperatură*	✓	✓
Control programe după precipitații*	✓	✓
Jurnal istoric panou	✓	
Cronometru programabil pentru stropire excesivă/insuficientă		✓

*Este necesar hardware sau abonament suplimentar.